

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 5 buttons & scroll wheel
- 2,4GHz & Bluetooth® wireless technologies
- Rechargeable lithium battery 700 mAh

Features	Details
Charging interface	USB-C
Input power	3.7V ≈20mA
Fast charging	No
AC socket	No

- Max power radio frequency: 0,019 dBm
- Frequency range: 2403 MHz – 2480 MHz
- Optical sensor switch: 800/1200/1600/ 2400 DPI
- Compatibility: "Windows", macOS®, Chrome OS™ & Android™
- USB-A & USB-C connectivity
- Included charging USB-C cable 1,5 m
- Dimensions : 11,1 x 8,3 x 6,9 cm
- Weight : 109 gr



PORT CONNECT USER MANUAL



ERGO SHAPE

Bluetooth® + wireless & rechargeable ergonomic mouse

Manuel utilisateur	Användarmanual
Benutzerhandbuch	Felhasználói kézikönyv
Manual del usuario	Područnik upytkovnika
Gebruiksaanleiding	Používateľská príručka
Рководство пользователя	Užívateľská príručka
Manual do Utilizador	دليل المستخدم
Navodila za uporabo	

PRODUCT
Left-handed Bluetooth® + wireless & rechargeable ergonomic mouse

INSTRUCTIONS
To charge the battery, connect the charging cable to the mouse and a USB port and wait for the battery to be charged.
Your mouse has dual 2.4 GHz radio and Bluetooth® connectivity. Please follow the procedure below to connect your mouse to your device:
2.4 GHz wireless connection
1. Remove the nano USB receiver located under the mouse and insert it into a USB port on your computer.
2. Turn the mouse switch to <ON>.
3. Press the <mode> button located at the bottom of the mouse and select <BT1 mode> or <BT2 mode>.
3. Keep the mouse button pressed for 3 to 5 seconds until the LED flashes. The mouse is then in pairing mode.
4. Configure the Bluetooth® parameters on your device using the Bluetooth® instructions or the documentation for your device in order to establish the Bluetooth® connection.

Bluetooth® connection
1. Turn the mouse switch to <ON>
2. Press the <mode> button located at the bottom of the mouse and select <BT1 mode> or <BT2 mode>.
3. Keep the mouse button pressed for 3 to 5 seconds until the LED flashes. The mouse is then in pairing mode.
4. Configure the Bluetooth® parameters on your device using the Bluetooth® instructions or the documentation for your device in order to establish the Bluetooth® connection.

WARNING
Keep away from water, fire, liquids and out of the reach of children.

Avoid exposing the product to prolonged periods of extreme heat or cold.
Qualified personnel must replace the product to avoid a hazard. Do not dismantle or attempt to repair this product yourself.

TROUBLESHOOTING
If the unit appears to have failed in functioning, please check the following:
Check that mouse is charged.
Ensure that the receiver is correctly plugged into a working USB port and that the setup is completed. If the setup has not been completed, remove the USB receiver, restart your computer, and plug the USB receiver back in, then wait for the setup to be completed. Ensure Bluetooth® is enabled, and pair the device through your computer's Bluetooth® settings. Verify the device is charged. If you encounter issues, restart your computer and repeat the setup process.

PRODUCT REGISTRATION
PORT EUROPE® recommends that you register your product shortly after its purchase on the website <http://www.port-connect.com>.

TECHNICAL SUPPORT
For technical questions regarding your product, please go to the contact/support section on the website <http://www.port-connect.com>.

DECLARATION OF CONFORMITY
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Hersby, PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS France, declare that this product complies with the essential CE requirements and provision and is in accordance with the standards, guidelines and specifications mentioned below:

RED Directive 2014/53/EU
EN 62479:2010
EN 50663:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU
EN 62321
Directive 2022/2380/EU (Common Charger Directive)

Eric RAMPI
Accessories BU Director
01/09/2025, Paris

EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU
The European Directive, 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

Manuel utilisateur	Användarmanual
Benutzerhandbuch	Felhasználói kézikönyv
Manual del usuario	Područnik upytkovnika
Gebruiksaanleiding	Používateľská príručka
Рководство пользователя	Užívateľská príručka
Manual do Utilizador	دليل المستخدم
Navodila za uporabo	

PRODUIT
Souris ergonomique sans fil Bluetooth® et rechargeable pour Gaucher

INSTRUCTIONS
Pour charger la batterie, connectez le câble de charge à la souris et à un port USB et attendez que la batterie se recharge.
Votre souris est dotée d'une double connectivité radio 2.4 GHz et Bluetooth®. Veuillez suivre la procédure ci-dessous pour connecter votre souris à votre appareil :
Connexion sans fil 2.4 GHz
1. Retirez le nano récepteur USB situé sous la souris et insérez-le dans un port USB de votre ordinateur.
2. Mettez l'interrupteur de la souris sur <ON>.
3. Appuyez sur le bouton <mode> situé en bas de la souris et sélectionnez le mode <USB>.
4. Votre souris se configurera alors automatiquement avec votre appareil.

Connexion Bluetooth®
1. Mettez l'interrupteur de la souris sur <ON>.
2. Appuyez sur le bouton <mode> situé en bas de la souris et sélectionnez le mode <BT1> ou <BT2>.
3. Maintenez le bouton de la souris enfoncé pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote. La souris est alors en mode couplage.
4. Configurez les paramètres Bluetooth® sur votre appareil en utilisant les instructions Bluetooth® ou la documentation de votre appareil pour établir la connexion Bluetooth®.

ATTENTION
Éloignez l'appareil de l'eau, du feu ou de tout liquide et hors de la portée des enfants.

Éviter d'exposer le produit à des périodes prolongées de chaleur ou de froid extrême.
Un personnel qualifié doit remplacer le produit afin d'éviter tout danger. Ne pas démonter ou tenter de réparer ce produit vous-même.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
Si l'appareil semble ne pas fonctionner, veuillez vérifier les points suivants :
Vérifiez que la souris est chargée.

Assurez-vous que le récepteur est correctement branché sur un port USB fonctionnel et que la configuration est terminée. Si la configuration n'a pas été complétée, retirez le récepteur USB, redémarrez votre ordinateur, puis rebranchez le récepteur USB et attendez que la configuration soit terminée. Assurez-vous que le Bluetooth® est activé et associez l'appareil via les paramètres Bluetooth® de votre ordinateur. Vérifiez que l'appareil est chargé. Si vous rencontrez des problèmes, redémarrez votre ordinateur et répétez le processus de configuration.

ENREGISTREMENT PRODUIT
PORT EUROPE® vous recommande d'enregistrer votre produit dans les plus brefs délais après son achat sur le site internet <http://www.port-connect.com>.
SUPPORT APRES-VENTE
Pour les questions techniques relatives à votre produit merci de vous rendre dans la section contact / support après-vente sur le site Internet <http://www.port-connect.com>.

DECLARATION DE CONFORMITE
Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
Nous PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS France, Déclarons que ce produit est conforme aux dispositions CE et en conformité avec les normes, directives et spécifications mentionnées ci-dessous :

RED Directive 2014/53/EU
EN 62479:2010
EN 50663:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU
EN 62321
Directive 2022/2380/EU (Common Charger Directive)

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU
EN 62321
Directive 2022/2380/EU (Common Charger Directive)

Eric RAMPI
Accessories BU Director
01/09/2025, Paris

DIRECTIVE EUROPEENNE 2012/19/EU
La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

PRODUKT
Ergonomische Bluetooth® + kabellose wiederaufladbare Maus für Linkshänder

ANWEISUNGEN
Verbinden Sie das Ladekabel mit der Maus und einem USB-Port, um den Akku zu laden, und warten Sie, bis er aufgeladen ist.
Wenn Ihre Batterie über einen Kunststoffschutz verfügt, entfernen Sie diesen vor dem Einsetzen der Batterie.

Connexion inalámbrica 2.4 GHz
1. Retire el receptor USB nano situado debajo del ratón e insértelo en un puerto USB de su ordenador.
2. Ponga el interruptor del ratón en <ON>.
3. Presione el botón <modo> ubicado en la parte inferior del ratón y seleccione el modo <USB>.
4. El ratón se configurará automáticamente con su dispositivo.

Connexion Bluetooth®
1. Retire el receptor USB nano situado debajo del ratón e insértelo en un puerto USB de su ordenador.
2. Ponga el interruptor del ratón en <ON>.
3. Presione el botón <modo> ubicado en la parte inferior del ratón y seleccione el modo <BT1> o <BT2>.
3. Mantenga pulsado el botón del ratón durante 3 a 5 segundos hasta que el LED parpadee. El ratón está entonces en modo de emparejamiento.
4. Configure los parámetros de Bluetooth® en su dispositivo utilizando las instrucciones de Bluetooth® o la documentación de su dispositivo para establecer la conexión Bluetooth®.

Connexion Bluetooth®
1. Retire el receptor USB nano situado debajo del ratón e insértelo en un puerto USB de su ordenador.
2. Ponga el interruptor del ratón en <ON>.
3. Presione el botón <modo> ubicado en la parte inferior del ratón y seleccione el modo <BT1> o <BT2>.
3. Mantenga pulsado el botón del ratón durante 3 a 5 segundos hasta que el LED parpadee. El ratón está entonces en modo de emparejamiento.
4. Configure los parámetros de Bluetooth® en su dispositivo utilizando las instrucciones de Bluetooth® o la documentación de su dispositivo para establecer la conexión Bluetooth®.

AVISO
Mantenga el dispositivo alejado del agua, del fuego, de los líquidos y del alcance de los niños.

No exponga el producto a períodos prolongados de calor o frío extremo.

Para prevenir riesgos, el producto debe ser sustituido por personal cualificado. No desmonte o intente reparar el producto por su cuenta.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si parece que la unidad no funciona correctamente, compruebe lo siguiente:
Verifique que el ratón esté cargado.

Compruebe que el receptor esté correctamente conectado a un puerto USB funcional y que la configuración esté completada. Si la configuración no se ha completado, retire el receptor USB, reinicie su computadora y vuelva a conectar el receptor USB, luego espere a que se complete la configuración. Asegúrese de que el Bluetooth® esté habilitado y empareje el dispositivo a través de la configuración de Bluetooth® de su computadora. Verifique que el dispositivo esté cargado. Si encuentra problemas, reinicie su computadora y repita el proceso de configuración.

REGISTRO DEL PRODUCTO
PORT EUROPE® recomienda que registre su producto poco después de la compra en el sitio web <http://www.port-connect.com>.
SOPORTE TÉCNICO
Si tiene preguntas técnicas sobre el producto, consulte la sección contacto/apoyo del sitio web <http://www.port-connect.com>.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
Por lo presente, PORT EUROPE, con domicilio en 22 rue de la Fédération 75015 PARIS (Francia), declara que este producto satisface los requisitos y disposiciones esenciales de la CE y cumple con las normas, directrices y especificaciones que se mencionan a continuación:
RED Directive 2014/53/EU
EN 62479:2010
EN 50663:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU
EN 62321
Directive 2022/2380/EU (Common Charger Directive)

TECHNISCHER SUPPORT
Für technische Fragen, die das Produkt betreffen, gehen Sie bitte zum Kontakt/Support Bereich auf der Webseite <http://www.port-connect.com>.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Diese Konformitätserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.
Hiermit erklärt PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS Frankreich, dass dieses Produkt die entsprechenden CE Anforderungen und Vorschriften einhält und mit den unten genannten Standards, Richtlinien und Spezifikationen übereinstimmt:
RED Directive 2014/53/EU
EN 62479:2010
EN 50663:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU
EN 62321
Directive 2022/2380/EU (Common Charger Directive)

DECLARATION OF CONFORMITY
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Hersby, PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS France, declare that this product complies with the essential CE requirements and provision and is in accordance with the standards, guidelines and specifications mentioned below:

RED Directive 2014/53/EU
EN 62479:2010
EN 50663:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU
EN 62321
Directive 2022/2380/EU (Common Charger Directive)

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU
EN 62321
Directive 2022/2380/EU (Common Charger Directive)

Eric RAMPI
Accessories BU Director
01/09/2025, Paris

EUROPÄISCHE VERORDNUNG 2012/19/EU
Die Europäische Verordnung 2012/19/EU über Elektronik- und Altgeräteentsorgung bestimmt, dass alte elektrische Haushaltsgeräte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Alte Haushaltsgeräte müssen gesondert gesammelt werden, um optimale Rückgewinnung und Recycling der verwendeten Materialien zu gewährleisten und den Einfluss auf menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren. Das Symbol des durchgestrichenen Müllimers wird auf allen Produkten angebracht, um an die Verpflichtung zur Mülltrennung zu erinnern. Konsumenten sollten sich an lokale Behörden oder Verkäufer wenden, um Informationen zur korrekten Entsorgung ihrer Produkte zu erhalten.

PRODUCTO
Ratón ergonómico recargable inalámbrico y Bluetooth® para zurdos

INSTRUCCIONES
Para cargar la batería, conecte el cable de carga al ratón y a un puerto USB y espere a que se cargue la batería. Su ratón tiene radio dual de 2.4 GHz y conectividad Bluetooth®. Siga el procedimiento a continuación para conectar su ratón a su dispositivo:

Connexion inalámbrica 2.4 GHz
1. Retire el receptor USB nano situado debajo del ratón e insértelo en un puerto USB de su ordenador.
2. Ponga el interruptor del ratón en <ON>.
3. Presione el botón <modo> ubicado en la parte inferior del ratón y seleccione el modo <USB>.
4. El ratón se configurará automáticamente con su dispositivo.

Connexion Bluetooth®
1. Retire el receptor USB nano situado debajo del ratón e insértelo en un puerto USB de su ordenador.
2. Ponga el interruptor del ratón en <ON>.
3. Presione el botón <modo> ubicado en la parte inferior del ratón y seleccione el modo <BT1> o <BT2>.
3. Mantenga pulsado el botón del ratón durante 3 a 5 segundos hasta que el LED parpadee. El ratón está entonces en modo de emparejamiento.
4. Configure los parámetros de Bluetooth® en su dispositivo utilizando las instrucciones de Bluetooth® o la documentación de su dispositivo para establecer la conexión Bluetooth®.

Connexion Bluetooth®
1. Retire el receptor USB nano situado debajo del ratón e insértelo en un puerto USB de su ordenador.
2. Ponga el interruptor del ratón en <ON>.
3. Presione el botón <modo> ubicado en la parte inferior del ratón y seleccione el modo <BT1> o <BT2>.
3. Mantenga pulsado el botón del ratón durante 3 a 5 segundos hasta que el LED parpadee. El ratón está entonces en modo de emparejamiento.
4. Configure los parámetros de Bluetooth® en su dispositivo utilizando las instrucciones de Bluetooth® o la documentación de su dispositivo para establecer la conexión Bluetooth®.

AVISO
Mantenga el dispositivo alejado del agua, del fuego, de los líquidos y del alcance de los niños.

No exponga el producto a períodos prolongados de calor o frío extremo.

Para prevenir riesgos, el producto debe ser sustituido por personal cualificado. No desmonte o intente reparar el producto por su cuenta.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si parece que la unidad no funciona correctamente, compruebe lo siguiente:
Verifique que el ratón esté cargado.

Compruebe que el receptor esté correctamente conectado a un puerto USB funcional y que la configuración esté completada. Si la configuración no se ha completado, retire el receptor USB, reinicie su computadora y vuelva a conectar el receptor USB, luego espere a que se complete la configuración. Asegúrese de que el Bluetooth® esté habilitado y empareje el dispositivo a través de la configuración de Bluetooth® de su computadora. Verifique que el dispositivo esté cargado. Si encuentra problemas, reinicie su computadora y repita el proceso de configuración.

REGISTRO DEL PRODUCTO
PORT EUROPE® recomienda que registre su producto poco después de la compra en el sitio web <http://www.port-connect.com>.
SOPORTE TÉCNICO
Si tiene preguntas técnicas sobre el producto, consulte la sección contacto/apoyo del sitio web <http://www.port-connect.com>.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
Por lo presente, PORT EUROPE, con domicilio en 22 rue de la Fédération 75015 PARIS (Francia), declara que este producto satisface los requisitos y disposiciones esenciales de la CE y cumple con las normas, directrices y especificaciones que se mencionan a continuación:
RED Directive 2014/53/EU
EN 62479:2010
EN 50663:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU
EN 62321
Directive 2022/2380/EU (Common Charger Directive)

TECHNISCH BIJSTAND
Raadpleeg, voor technische vragen over uw product, de rubriek contact/bijstand op de website <http://www.port-connect.com>.

CONFORMITÉSVERKLARING
Deze conformiteitsverklaring wordt uitgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.
PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS Frankrijk, verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de EC richtlijnen en aan de hieronder vermelde normen, richtlijnen en specificaties:
RED Directive 2014/53/EU
EN 62479:2010
EN 50663:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU
EN 62321
Directive 2022/2380/EU (Common Charger Directive)

DECLARATION OF CONFORMITY
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Hersby, PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS France, declare that this product complies with the essential CE requirements and provision and is in accordance with the standards, guidelines and specifications mentioned below:

RED Directive 2014/53/EU
EN 62479:2010
EN 50663:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU
EN 62321
Directive 2022/2380/EU (Common Charger Directive)

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU
EN 62321
Directive 2022/2380/EU (Common Charger Directive)

Eric RAMPI
Accessories BU Director
01/09/2025, Paris

DIRECTIVA EUROPEA 2012/19/EU
La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) establece que los electrodomésticos viejos no deben ser eliminados junto con los residuos domésticos normales. Los aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y el reciclado de los materiales que los componen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo del contenedor de basura tachado se marca en todos los productos para recordar la obligación de recogida separada. Los consumidores deben contactar con la autoridad local o el minorista para obtener información relativa a la correcta eliminación del producto.

PRODUCT
Ergonomische Bluetooth® + draadloze oplaadbare muis voor linkshandigen

INSTRUCTIES
Om de batterij op te laden, sluit u de oplaadkabel aan op de muis en een USB-poort en wacht u tot de batterij is opgeladen.

Als uw batterij een beschermplastic heeft, verwijder dit dan voordat u deze plaatst.
Uw muis kan verbinding maken met zowel 2.4 GHz-radio als Bluetooth®. Volg de onderstaande procedure om uw muis op uw apparaat aan te sluiten:

2.4 GHz draadloze verbinding
1. Verwijder de nano USB-ontvanger onder de muis en steek deze in een USB-poort van uw computer.
2. Zet de muischakelaar op <AAN>.
3. Druk op de <modus>-knop aan de onderkant van de muis en selecteer de <USB>-modus.

Connexion Bluetooth®
1. Verwijder de nano USB-ontvanger onder de muis en steek deze in een USB-poort van uw computer.
2. Zet de muischakelaar op <AAN>.
3. Druk op de <modus>-knop aan de onderkant van de muis en selecteer de <BT1-modus> of <BT2-modus>.
3. Houd de muisknop 3 tot 5 seconden ingedrukt totdat het LED-lampje knippert. De muis bevindt zich dan in de koppelmodus.

AVISO
Mantenga el dispositivo alejado del agua, del fuego, de los líquidos y del alcance de los niños.

No exponga el producto a períodos prolongados de calor o frío extremo.

Para prevenir riesgos, el producto debe ser sustituido por personal cualificado. No desmonte o intente reparar el producto por su cuenta.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si parece que la unidad no funciona correctamente, compruebe lo siguiente:
Verifique que el ratón esté cargado.

Compruebe que el receptor esté correctamente conectado a un puerto USB funcional y que la configuración esté completada. Si la configuración no se ha completado, retire el receptor USB, reinicie su computadora y vuelva a conectar el receptor USB, luego espere a que se complete la configuración. Asegúrese de que el Bluetooth® esté habilitado y empareje el dispositivo a través de la configuración de Bluetooth® de su computadora. Verifique que el dispositivo esté cargado. Si encuentra problemas, reinicie su computadora y repita el proceso de configuración.

REGISTRO DEL PRODUCTO
PORT EUROPE® recomienda que registre su producto poco después de la compra en el sitio web <http://www.port-connect.com>.
SOPORTE TÉCNICO
Si tiene preguntas técnicas sobre el producto, consulte la sección contacto/apoyo del sitio web <http://www.port-connect.com>.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
Por lo presente, PORT EUROPE, con domicilio en 22 rue de la Fédération 75015 PARIS (Francia), declara que este producto satisface los requisitos y disposiciones esenciales de la CE y cumple con las normas, directrices y especificaciones que se mencionan a continuación:
RED Directive 2014/53/EU
EN 62479:2010
EN 50663:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU
EN 62321
Directive 2022/2380/EU (Common Charger Directive)

TECHNISCH BIJSTAND
Raadpleeg, voor technische vragen over uw product, de rubriek contact/bijstand op de website <http://www.port-connect.com>.

CONFORMITÉSVERKLARING
Deze conformiteitsverklaring wordt uitgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.
PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS Frankrijk, verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de EC richtlijnen en aan de hieronder vermelde normen, richtlijnen en specificaties:
RED Directive 2014/53/EU
EN 62479:2010
EN 50663:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU
EN 62321
Directive 2022/2380/EU (Common Charger Directive)

DECLARATION OF CONFORMITY
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Hersby, PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS France, declare that this product complies with the essential CE requirements and provision and is in accordance with the standards, guidelines and specifications mentioned below:

RED Directive 2014/53/EU
EN 62479:2010
EN 50663:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU
EN 62321
Directive 2022/2380/EU (Common Charger Directive)

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU
EN 62321
Directive 2022/2380/EU (Common Charger Directive)

Eric RAMPI
Accessories BU Director
01/09/2025, Paris

EUROPESE RICHTLIJN 2012/19/EU
De Europese richtlijn 2012/19/EU over Afgedankt Elektrisch en Elektronisch afval (AEEA), vereist dat afgedankte huishoudelijke apparaten niet bij het normale huisvuil weggevoeren mogen worden. Afgedankte apparaten moeten apart ingezameld worden om het terugwinnen en het recyclen van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de volksgezondheid en het milieu te beperken. Het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak staat vermeld op alle producten om aan de verplichting van een gescheiden afvalstroming te herinneren. De consumenten moeten contact opnemen met de plaatselijke overheid of de verkoper voor informatie over de correcte verwijdering en verwerking van hun product.

ИЗДЕЛИЕ
Эргономичная Bluetooth® + беспроводная перезаряжа

IZDELEK
Bluetooth® + brezžična in polnilna ergonomska miška za levičarje

NAVODILA
Za polnjenje baterije priključite polnilni kabel na miško in vrata USB ter počakajte, da se baterija napolni.
Vaša miška ima dvojni radio 2,4 GHz in povezovalo Bluetooth®. Za povezavo miške z napravo sledite spodnjemu postopku:

- 2,4 GHz brezžična povezava**
1. Odstranite nano USB sprejemnik, ki se nahaja pod miško, in ga vstavite v USB vhod na vašem računalniku.
 2. Preklopite stikalo na miški na <ON>.
 3. Pritisnite gumb „način“ na spodnji strani miške in izberite način „USB“.
 4. Miška se bo nato samodejno konfigurirala z vašo napravo.

Bluetooth® povezava

1. Preklopite stikalo na miški na <ON>.
2. Pritisnite gumb „način“ na spodnji strani miške in izberite „BT1 način“ ali „BT2 način“.
3. Gumb na miški držite pritisnjen 3 do 5 sekund, dokler LED ne začne utripati. Miška je nato v načinu seznanjanja.
4. Konfigurirajte parametre Bluetooth® na vaši napravi z uporabo Bluetooth® navodil ali dokumentacije vaše naprave za vzpostavitev Bluetooth® povezave.

OPOZORILO
Hraniti ločeno od vode, ognja, tekočin in izven dosega otrok.
Izogibajte se dolgotrajnemu izpostavljanju izdelka ekstremni vročini ali mrazu.
Da bi se izognili nevarnosti, mora izdelek zamenjati usposobljeno osebo. Tega izdelka ne razstavljajte ali poskušajte sami popraviti.

ODPRAVLJANJE TEŽAV
Če se zdi, da enota ne deluje, preverite naslednje:
Preverite, ali je miška napolnjena.
Preverite, ali je sprejemnik pravilno priključen na delujoč vhod USB in ali je nastavev zaključena. Če nastavev ni bila zaključena, odstranite sprejemnik USB, znova zaženite računalnik in ponovno priključite sprejemnik USB ter počakajte, da se nastavev zaključi. Prepričajte se, da je Bluetooth® omogočen, in seznanite napravo prek nastavev Bluetooth® v računalniku. Preverite, ali je naprava napolnjena. Če naletite na težave, znova zaženite računalnik in ponovite postopek nastavitve.

REGISTRACIJA IZDELKA
PORT EUROPE priporoča, da svoj izdelek registrirate kmalu po nakupu na spletni strani <http://www.port-connect.com>

TEHNIČNA PODPORA
Za tehnična vprašanja v zvezi z vašim izdelkom obiščite razdelek za stik/podporo na spletnem mestu <http://www.port-connect.com>

IZJAVA O SKLADNOSTI
Ta izjava o skladnosti je izdana na izključno odgovornost proizvajalca.
S tem PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS Francija, izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in določbami CE ter je v skladu s standardi, smernicami in specifikacijami, navedenimi spodaj:
RED Directive 2014/53/EU
EN 62479:2010
EN 50663:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.3.2 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN IEC 62368-1:2020 + A11: 2020
RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU
EN 62321
Directive 2022/2380/EU (Common Charger Directive)

Eric RAMPI
Accessories BU Director
01/09/2025, Paris

EVROPSKA DIREKTIVA 2012/19 /UE
Evropska direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opre (WEEE) zahteva, da starih gospodinskih električnih aparatov ne smete odlagati v običajen tok gospodinskih odpadkov. Stare aparate je treba zbirati ločeno, da bi optimizirali predelavo in recikliranje materialov, ki jih vsebujejo, ter zmanjšali vpliv na zdravje ljudi in okolje. Na vseh izdelkih je označen simbol prečrtanega smetnjaka, ki opozarja na obveznost ločenega zbiranja. Potrošniki naj se za informacije o pravilnem odstranjevanju svojega izdelka obrnejo na lokalne organe ali prodajalca.